

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



KY19

Celular con Pantalla de 5.3"

www.kyoto.mx



KyotoMexico



kyoto.mx



@KyotoMx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229



Manual del usuario



Manual de usuario

MODELO KY19

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100
MODELO: KY19.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse
Teléfono móvil MODELO KY19

Manual de usuario

Contenido

1. Precauciones de seguridad	3
2. Para empezar	3
2.1 instalacion de la tarjeta sim	
2.2 bateria y cargador	
2.3 Password	
2.4 bloqueo del telefono	
3. Conociendo su equipo	6
3.1 Instrucciones del teclado	
3.2 Iconos	
4. Operaciones básicas	7
4.1 Realizar llamada	
4.2 Ajuste de volumen	
4.3 Terminar una llamada	
4.4 Contestar una llamada	
5. Agenda	7
6, Conexiones inalámbricas y redes	8
Garantía	11

1. Precauciones de Seguridad

Por su seguridad y uso apropiado del teléfono móvil, por favor lea cuidadosamente las siguientes recomendaciones, no seguirlas puede ser peligroso o ilegal.

- No encienda el teléfono cuando este cerca de materiales químicos, gasolineras u otro material explosivo.
- Mantenga siempre el teléfono fuera del alcance de los niños.
- Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Utilice el manos libres que viene incluido.
- Apague su Teléfono en los aviones. Los teléfonos inalámbricos pueden provocar interferencias. Utilizarlos a bordo es tanto peligroso como ilegal.
- Apague su teléfono en Hospitales, no utilice su teléfono cerca de marcapasos, aparatos para la sordera u otros equipos médicos, porque el teléfono puede causar interferencia con ellos.
- Accesorios y Baterías, use solamente accesorios y baterías autorizadas por esta marca.
- No desarme el teléfono sin permiso, en caso de que su equipo falle, por favor contacte a su proveedor lo antes posible.
- No conecte el cargador al teléfono sin la batería. Siempre apague el teléfono antes de quitar la batería, de lo contrario la memoria del teléfono puede dañarse.
- Al cargar el teléfono, siempre manténgalo en un lugar con Buena ventilación y lejos de objetos inflamables y explosivos. La única manera de apagar el dispositivo de carga después de cargar la batería es desconectarlo.

2. Para empezar

2.1 Instalación de la Tarjeta SIM

Mantenga la cara metálica de la tarjeta SIM hacia abajo, y deslícela suavemente a su posición. Su Teléfono puede ser usado con la Red de varios Operadores mediante Tarjetas SIM previamente instaladas en el teléfono. Una vez que la tarjeta SIM es instalada en el teléfono, este buscara automáticamente las redes disponibles (con búsqueda mostrando en la pantalla). Una vez hecha la conexión, el nombre del operador/proveedor del servicio se mostrará en la pantalla. En este momento el teléfono ha sido conectado a la red.

Nota: Si usted daña o pierde su tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener ayuda. Manténgase lejos de los niños.

2.2 Batería y Cargador

Este teléfono usa batería de litio. Por su seguridad, por favor use la batería y el cargador que vienen incluidos.

Notas:

1. La batería nueva debe cargarse antes de que se utilice por primera vez. Solo después de varias veces de carga y descarga, la eficiencia de la batería es óptima. Es recomendable cargar la batería por 12 hrs las primeras 3 veces.
2. Para asegurar que la batería esté en estado óptimo, le recomendamos descargar la batería completamente hasta que el teléfono se apague automáticamente, por lo menos una vez al mes.
3. Durante el tiempo de carga es normal que la batería y el teléfono se calienten ligeramente. El teléfono se protegerá automáticamente cuando la temperatura de la batería se eleve a fin de controlar las variaciones de temperatura.
4. El teléfono mostrara cuando la batería comienza a agotarse. Cuando la carga de batería se ha agotado, el teléfono se apagar automáticamente.

Nota: El tiempo real de uso de la batería varía de acuerdo a diferentes modos de funcionamiento y a la configuración de la red.

• Procedimiento para cargar la batería:

1. Coloque la batería dentro del teléfono, conecte el cargador a una toma de corriente, inserte el enchufe de carga en la ranura inferior del teléfono.
2. Después, el teléfono comienza a cargar. Aparece el icono de la batería cargando de manera dinámica de derecha a izquierda.
3. Si el teléfono se está cargando en el modo encendido, cuando la batería este completamente cargada, el icono de la batería en la pantalla se muestra lleno. Entonces usted debe desconectar el enchufe de carga.

2.3 Contraseña

El teléfono móvil y las tarjetas SIM admiten ciertos tipos de contraseñas, esto con el fin de evitar que el teléfono y las tarjetas SIM sean usados de manera indebida. Cuando se le pregunte cualquier de los códigos mencionados a continuación, introduzca el código correcto y pulse la tecla OK.

Código de Bloqueo del Teléfono: El código se puede establecer para evitar que el teléfono móvil sea utilizado de manera indebida. En general, este código se proporciona junto con el teléfono móvil por el fabricante. El código de bloqueo del

teléfono inicial se establece en 1234 por el fabricante. Si el código de bloqueo del teléfono está configurado, tiene que introducir el código de bloqueo del teléfono cuando se enciende el teléfono móvil.

Código PIN: El código PIN (número de identificación personal de 4 a 8 dígitos) evita que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas. El código PIN se suministra con la tarjeta SIM del operador de red. Si el PIN de verificación está activado, deberá introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueará si el código PIN es introducido erróneamente tres veces. Para desbloquear la tarjeta SIM siga estos pasos:

1. Introduzca el código PUK correcto de acuerdo a los consejos de pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.
2. Ingrese el Nuevo PIN y después confirme.
3. Nuevamente introduzca el Nuevo PIN y presione confirmar.
4. Si el código PUK introducido es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueará y el PIN se restablecerá.

Código PUK: El código PUK (clave personal de desbloqueo, 8 dígitos) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si no es así, pónganse en contacto con su operador de red. Si introduce mal el código PUK 10 veces, la tarjeta SIM no será válida. Pónganse en contacto con el operador de red para reemplazar la tarjeta SIM.

2.4 Bloqueo del teléfono.

Si la función de bloqueo automático del teclado esta activada y el teléfono está en reposo por un periodo preestablecido en modo de espera, el teclado se bloquea automáticamente. Si el equipo está bloqueado puede ayudarlo a no realizar llamadas no deseadas.

3. Conociendo su equipo

3.1 Instrucciones del teclado

Instrucciones de las Teclas	Características (Standby)
Tecla de marcación	Recibir llamadas Marcar números Escribir en el registro de llamadas
Tecla de colgar	Presionar una vez: finalizar la conversación o rechazar la llamada. Dejar presionado: apagar (empezar el modo en espera)
OK	Introduce a la página de inicio. La interfaz de operación ejecutará las operaciones pertinentes de acuerdo con las instrucciones en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3.2 Iconos

Ícono	Explicación
	Intensidad de la señal y conexión a internet.
	Nivel de carga de la batería.
	Alarma.
	Bloqueo del teléfono.
	Mensaje de texto sin leer.
	Mensaje multimedia sin leer.
	Mensaje multimedia completo.
	Llamada perdida
	Modo General
	Modo reunión.
	Modo Exterior
	Modo Interior
	Modo de audífonos.

4. Operaciones básicas

4.1 Realizar una llamada

Ingrese el número de teléfono, incluido el código de área, para borrar una entrada errónea oprima la tecla función izquierda; para iniciar la llamada oprima la tecla llamar/responder 1 o la tecla llamar/responder 2 según sea el caso.

Para realizar una llamada desde la agenda, presione la tecla función derecha para acceder a la agenda telefónica, desplácese a través de los contactos con las teclas de navegación, destaque el contacto deseado, oprima la tecla llamar/responder.

4.2 Control de Volumen

Durante una llamada, presione arriba/abajo la tecla que está a un lado del teléfono para ajustar el teléfono.

4.3 Terminar una llamada

Presionar la tecla de encendido/fin o función derecha.

4.4 Contestar una llamada

Para contestar una llamada entrante oprima la tecla llamar/responder, para ignorar una llamada entrante oprima la tecla función derecha.

5. Agenda

El teléfono móvil puede almacenar hasta 100 números de teléfono. El número de teléfonos que una tarjeta SIM puede almacenar dependerá de su capacidad de almacenamiento.

Agregar un contacto: En el menú principal seleccione contactos, presione la tecla de centro a continuación, seleccione Nuevo contacto, seleccione teléfono, SIM1 O SIM2, introduzca el nombre y número de teléfono; oprima la tecla función izquierda para guardar el contacto.

- **Menú contactos.**

Agregar contacto: Agregar un Nuevo contacto.

Búsqueda rápida: Muestra todos los contactos disponibles.

Buscar contacto: Buscar un contacto en la agenda telefónica.

Eliminar: Eliminar el número de teléfono de la agenda.

- **Opciones de Agenda.**

Llamar: Llamar al número telefónico seleccionado.

Enviar SMS: Enviar un mensaje de texto al número telefónico seleccionado.

Ver: Ver la información del contacto.

Eliminar: Eliminar el número de teléfono de la agenda.

Copiar: Copiar el número de teléfono seleccionado desde el teléfono móvil a la tarjeta SIM o viceversa.

Mover: Mover el número de teléfono seleccionado desde el teléfono móvil a la tarjeta SIM o viceversa.

- **Mensajes.**

Enviar mensajes de texto (SMS): seleccione mensajes en el menú principal, a continuación seleccione Escribir mensaje; introduzca el número de teléfono, oprima la tecla función izquierda para enviar el mensaje.

Bandeja de Entrada: Si llega un mensaje nuevo aparecerá un icono en la barra de notificaciones, para recibir mensajes elimine algunos o todos los mensajes existentes, en caso de que la memoria este llena.

En el menú Mensajes seleccione Buzón de entrada para desplegar una lista de los mensajes recibidos. Los mensajes no leídos aparecen con icono de no leído. Pulse la tecla centro para ver el mensaje seleccionado.

6. Conexiones inalámbricas y redes

El Teléfono se puede conectar a diversas redes y dispositivos, incluyendo las redes móviles para transmisión de voz y de datos, las redes de datos Wi-Fi y los dispositivos Bluetooth como, por ejemplo, los auriculares. También puede conectar el teléfono a un equipo, para transferir archivos de la tarjeta microSD del teléfono.

- **Modo Avión:** Activar esta opción antes de subir a un avión. Al usar esta opción apaga el transmisor pero puede seguir usando las otras aplicaciones del teléfono.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 30 metros, en función del router Wi-Fi y de las inmediateces.

Para utilizar Wi-Fi en el teléfono, es necesario acceder a un punto de acceso inalámbrico o zona activa. Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente puedes conectarte a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para que pueda conectarse a ellos.

- **Ajustes de Wi-Fi.**

Cómo activar la conexión Wi-Fi.

Selecciona la opción Wi-Fi para activar la conexión. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las redes disponibles. Las redes seguras aparecen con un icono de bloqueo. Si el teléfono encuentra una red a la que ya se haya conectado anteriormente, se conectará a dicha red.

Notificación de red.

De forma predeterminada, cuando la conexión Wi-Fi está activada, recibirás notificaciones en la barra de estado cuando el teléfono detecte una red Wi-Fi abierta.

Activa la conexión Wi-Fi si no las has activado todavía. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, activa la opción Notificación de red. Para dejar de recibir notificaciones, puedes desactivar esta opción.

Añadir red Wi-Fi.

Puedes añadir una red Wi-Fi para que el teléfono la recuerde, junto con las credenciales de seguridad, y para que se conecte a ella de forma automática cuando esté disponible. También debes añadir una red Wi-Fi para conectarte a ella si no muestra su nombre (SSID) o cuando no se encuentre disponible.

1. Activa la conexión Wi-Fi si no la has activado todavía. Si añade una red Wi-Fi al configurar el teléfono por primera vez, la conexión Wi-Fi se activará automáticamente.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, toca añadir red Wi-Fi (al final de la lista de las redes encontradas).
3. Introduce el código SSID (nombre) de la red. Si la red es segura, toca el menú Seguridad y, a continuación, toca el tipo de seguridad que utilice la red.

Introduce las credenciales de seguridad necesarias. Toca Guardar. El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Las credenciales que introduzcas se guardarán, por lo que te conectarás automáticamente a ella la próxima vez que la red esté al alcance.

- **Ajustes de Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas a corta distancia que permite el intercambio de información entre dispositivos a una distancia de aproximadamente ocho metros. Los dispositivos con tecnología Bluetooth más habituales son los auriculares que permiten realizar llamadas o escuchar música, el manos libres para el coche y otros dispositivos portátiles, incluidos los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

Hay varios perfiles de Bluetooth que definen los estándares de comunicaciones y funciones de los dispositivos Bluetooth.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, debes activar la opción de Bluetooth del teléfono. La primera vez que utilices un dispositivo nuevo con tu teléfono, debes sincronizarlos para que puedan conectarse mutuamente de forma segura. Una vez realizado esto, puedes conectarte simplemente a un dispositivo sincronizado.

Desactiva la opción de Bluetooth cuando no la estés utilizando para ampliar la duración de la batería. También es posible que se te solicite que desactives la opción de Bluetooth en algunas ubicaciones. La opción de Bluetooth en algunas ubicaciones. La opción de Bluetooth se desactiva en el modo avión.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Garantía

Marca: KYOTO

Modelo: KY19

Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía: Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlalilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tolloca # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

PRICE SHOES OLIVAR DEL CONDE Calle del Rosal No. 256, Col. Olivar del Conde 1ra. Sección, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Casi esquina con Avenida Alta Tensión. C.P. 01400, TEL (55) 63926100.

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.