



# BRIGMTON

surfing technology



## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

TELÉFONO MÓVIL

BTM-1

## CONTROLES DIRECTOS



**DESBLOQUEO:** Pulse el botón 1 (MENÚ) y a continuación 7 (\*)

Para acceder al menú pulse el botón 1 (MENÚ) y a continuación mediante los botones 5 y 6 desplácese por las diferentes opciones.

Para confirmar y entrar en un submenú pulse el botón 1. Para volver a la pantalla anterior pulse el botón 2 (ATRÁS).

**Botones de acceso directo:** Para seleccionar la función deseada en los botones 5 y 6 (ARRIBA/ABAJO) pulse: Menú → Configuración → Teléfono → Teclas dedicadas → arriba, a continuación, pulse la tecla de navegación izquierda para modificar la interfaz para elegir la función que desee y, a continuación, pulse OK.

**Botón #:** Mantenga pulsado este botón para cambiar el perfil de audio.

**Botón 0:** En el modo SOS pulse tres segundos para activar la alarma.

## LIBRETA DE TELÉFONOS

**CONTACTOS:** El teléfono dispone de dos memorias; la tarjeta SIM y la memoria del teléfono. Pulse CONTACTOS para ver los contactos guardados.

**AÑADIR CONTACTOS:** Para guardar un contacto introducir un número en el modo de espera, presione el botón 1 (GUARDAR). Seleccione donde quiere guardar el contacto. Edite el nombre mediante las teclas numéricas siguiendo las letras marcadas en cada una de ellas. Use los botones arriba y abajo para pasar por los diferentes campos.

Al seleccionar un contacto verá las siguientes opciones:

- Llamar pulsando el botón verde de llamada.
- Pulse OPCIONES (botón 1) para ver la información del contacto.
- Pulse OPCIONES (botón 1) si quiere guardar un nuevo contacto.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego Enviar SMS para mandar un mensaje de texto.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego Editar para editar la información del contacto.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego Eliminar para borrar el contacto.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego Copiar para hacer una copia del contacto en la otra memoria disponible.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego Mover para mover el contacto de una memoria a otra.
- Pulse OPCIONES (botón 1) y luego "Add to Speed Dial" para colocar ese contacto en alguno de los botones (del 2 al 9) de marcación directa.

**VELOCIDAD DE MARCADO:** Permite activar o desactivar el teclado numérico para la marcación directa de los contactos guardados. Puede configurar la posición de cada contacto (del 2 al 9) de marcación directa.

**CONFIGURACIÓN DE LA LIBRETA DE TELÉFONOS:** Permite eliminar todos los contactos y ver el estado de la memoria de contactos.

## **MENSAJES**

El teléfono permite enviar y recibir SMS. Para acceder al menú de mensajes en el menú de espera seleccione Menú → Mensaje.

**ESCRIBIR MENSAJE:** Use los botones para escribir un mensaje. Pulse el botón Opciones para seleccionar el Método de Entrada. Pulse Avanzado para introducir nombre o número de un contacto. Pulse Guardar para guardar el mensaje en el borrador.

**BUZÓN DE ENTRADA:** Para ver los mensajes recibidos.

**BORRADORES:** Para ver los mensajes guardados en borrador.

**BUZON DE SALIDA:** Para ver los mensajes salientes.

**MENSAJES ENVIADOS:** Para ver los mensajes enviados.

En estos 4 submenús podrá seleccionar mediante el botón Opciones: Ver, Editar, Eliminar o Eliminar todos los mensajes.

**CONFIGURACIÓN AVANZADA:** Permite configurar diversos parámetros de SMS. Configuración de perfil: Para ajustar el número del centro de SMS Configuración común: Puede marcar la opción informe de entrega, para saber que el SMS ha sido entregado. Puede activar Ruta de respuesta y guardar el mensaje enviado.

En estado de la memoria podrá ver el número de mensajes guardados.

## **CENTRO DE LLAMADAS**

**HISTORIAL DE LLAMADAS:** Para acceder a las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y eliminar el registro. Puede consultar los temporizadores de llamadas y ponerlos a 0.

## **CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS**

- Llamada en espera: Permite configurar las llamadas en espera.
  - Desvió de llamadas: Establezca el desvío de las llamadas que desea y de las condiciones de desvío.
  - Restricción de llamadas: Podrá elegir "todas las llamadas de voz", "llamadas de voz internacionales", "Llamadas de voz internacionales excepto local", "Todas las llamadas", "Las llamadas de voz en itinerancia", "Cancelar todos", "Cambiar contraseña de restricción. Nota: Esta función depende del operador de red. Por favor, pregunte al operador de red local para obtener más detalles.
  - Configuración avanzada.
- Lista de rechazados:** Permite activar/desactivar la llamada en espera.
- Volver a marcar automáticamente:** Para activar/desactivar la rellamada automática.
- Aviso de hora de llamada:** Muestra la duración de la llamada al terminar, podrá activarlo o desactivarlo.
- Modo de respuesta:** Para seleccionar el botón con el que responder o hacerlo de forma automática.

## **RADIO FM**

Seleccione Radio FM en el menú. Pulse los botones arriba/abajo para cambiar las emisoras de forma manual. Una vez entré en el modo de Radio FM la radio se activará. Pulse el botón 5 para volver a desactivarla.

Use los botones \* para bajar el volumen y # para subir el volumen.

Pulse el botón OIPCIONES para:

- Ver la lista de emisoras. Añada emisoras pulsando opciones de nuevo, podrá añadir la frecuencia en el dial, el nombre, etc.
- Establecer una emisora predeterminada.
- Realizar una búsqueda automática de emisoras.
- Configuración: Seleccione si la radio se apaga o no al salir del modo radio. Esta función le permitirá hacer otras cosas con su teléfono mientras escucha la radio. Asimismo podrá seleccionar si se desconecta el altavoz exterior.

## **MULTIMEDIA**

**NOTA:** Para la reproducción de archivos multimedia (fotos, audio, vídeo) deberá crear carpetas en la tarjeta MicroSD con la siguiente denominación:

Para Música: "*My Music*"

Para Fotos: "*Photos*"

Para Vídeos: "*Videos*"

**REPRODUCTOR DE AUDIO:** Use los botones \*/# para bajar y subir el volumen. Pulse 4/6 para las pistas anterior/siguiente y el botón 5 para la función de PLAY. Puede elegir diversas opciones de reproducción.

**VISOR DE IMÁGENES:** Podrá reproducir las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria.

**REPRODUCTOR DE VÍDEO:** Podrá reproducir los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria.

**GRABADORA DE SONIDOS:**

Pulse Opciones para seleccionar grabación nueva.

Y pulse Lista para ver las grabaciones realizadas.

## **CONFIGURACIÓN**

**PERFILES DE USUARIO:** Seleccione y configure el perfil deseado.

- Tipo de alerta: Sonar, Vibrar o Sonar/Vibrar.
- Tipo de timbre: Repetir o Sólo una vez.
- Timbre llamada recibida: Puede seleccionar varios timbres o algún timbre guardado en la memoria.
- Volumen de tono: Seleccione el volumen.
- Teclado numérico: Seleccione el tipo de tono del teclado.
- Volumen del teclado: Seleccione el volumen del tono del teclado.
- Sistema de Alerta: Para activar o desactivar el tono de encendido.

**Modo de Silencio:** Viene predeterminado y deja los ajustes en silencio.

**CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO**

- Fecha y hora: Establezca fecha y hora.
- Idioma: Seleccione el idioma.
- Métodos de entrada: para seleccionar el tipo de escritura.
- Para establecer las funciones de los botones de acceso directo.
- Bloqueo: Seleccione el tipo de bloqueo.
- Papel tapiz: Puede cambiar el fondo de pantalla a través de las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria.
- Iluminación de pantalla: Ajuste el brillo y el tiempo de iluminación.

**CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD:** Seguridad del teléfono.

**Seguridad SIM:** Seleccione si desea activar la función de introducir el código PIN de la SIM al encender el teléfono. Puede cambiar el código PIN de la SIM.

**Bloqueo del teléfono:** Establezca un código PIN de desbloqueo del teléfono, independientemente del código PIN de la SIM. Por defecto al activarlo debe introducir 1122. Use el código para encender o apagar esta función. Luego establezca el código deseado. Cuando encienda o apague el teléfono se le solicitará este código.

**ORGANIZADOR**

**DIVERSIÓN-JUEGOS:** Seleccione para acceder al modo de juegos.

**ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS:** para ver los archivos almacenados. Podrá ver los elementos y formatear la fuente. Use esta opción para reproducir fotos, audio y vídeos.

**CALENDARIO:** Pulse Opciones para agregar o ver eventos. Podrá eliminar eventos anteriores. Seleccione Saltar a Fecha para ir a una fecha concreta. Seleccione Ir a Hoy para volver a la fecha actual.

**ALARMA:** Para establecer diferentes alarmas. Use los botones 4/6 para seleccionar encendido/apagado.

**CALCULADORA:** Calculadora con funciones básicas.

**SERVICIOS:** Herramientas: Función según disponibilidad e la tarjeta SIM.

**BLUETOOTH:** Para encender la función Bluetooth entre en el menú y seleccione encender Bluetooth.

Seleccione visibilidad para mostrar o no mostrar el dispositivo.  
Selección mi dispositivo y busque otros dispositivos a los que conectarse.  
Seleccione nombre para ver/cambiar el nombre del terminal.

## **SOS**

Entre en el menú SOS con el botón 1. Puede encender o apagar la función del botón SOS.

**SOS SMS:** Configure un mensaje que se enviará al pulsar el botón SOS.

**SOS NUMBER:** Configure un número al que se llamará al pulsar el botón SOS. Puede fijar 5 números de emergencia.

**Sonido de alarma:** Activar o desactivar el sonido de la alarma para pedir ayuda.

**Low Battery:** Activar el aviso de batería baja.

*"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"*

**BRIGMTON**  
surfing technology

IMPORTADO  
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.  
CIF: A-41111881  
SANTA CLARA DE CUBA 12  
SEVILLA  
ESPAÑA

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

### DIRECTIVAS EMC

EN 60950-1:2006+A11:2009  
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50360:2001/A1:2012  
EN 50566:2013  
EN 62209-1:2006  
EN 62209-2:2010  
EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

Descripción del aparato:

Modelo BTM-1  
Teléfono



**BRIGMTON**  
surfing technology





[www.brighton.eu](http://www.brighton.eu)



**BRIGMTON**  
surfing technology



## **INSTRUCTION MANUAL**

PORTABLE PHONE

# BTM-1

## DIRECT CONTROL



**UNLOCK:** Press the 1 button (MENU) and then 7 (\*)

To access the menu, press the 1 button (MENU) and then using the 5 and 6 buttons scroll through the different options.

To confirm and enter a submenu press the 1 button to return to the previous screen press the 2 button (BACK)

**Shortcut buttons:** To select the desired function on the 5 and 6 buttons (UP/DOWN) press: Menu → Settings → Phone → Dedicated keys → up, then press the left navigation key to modify the interface to choose function you want, and then press OK.

**# Button:** Press and hold this button to change the audio profile.

**Button 0:** In SOS mode press three seconds to activate the alarm.

## PHONEBOOK

**CONTACTS:** The phone has two memories; the SIM card and phone memory. Press Contacts to view the saved contacts.

**ADD CONTACTS:** To save a contact insert a number in standby mode, press button 1 (SAVE). Select where you want to save the contact. Edit the name

using the numeric keys following the letters marked on each. Use the up and down buttons to scroll through the different fields.

When you select a contact you will see the following options:

- Call by pressing the green call button.
- Press OPTIONS (button 1) for contact information.
- Press OPTIONS (button 1) If you save a new contact.
- Press OPTIONS (button 1) and then Send SMS to send a text message.
- Press OPTIONS (button 1) and then Edit to edit contact information.
- Press OPTIONS (button 1) and then Delete to delete the contact.
- Press OPTIONS (button 1) and then Copy to make a copy of the contact in the other available memory.
- Press OPTIONS (button 1) and then Move to move the contact from one memory to another.
- Press OPTIONS (button 1) and then "Add to Speed Dial" to place the contact in any of the buttons (2 to 9) direct dialing.

**SPEED DIAL:** Enable or disable the numeric keypad for direct dialing of saved contacts. You can set the position of each contact (from 2 to 9) direct dialing.

**SETTING PHONEBOOK:** You can delete all contacts and view the memory status of contacts.

## MESSAGES

The phone can send and receive SMS. To access the messages menu on the menu standby select Menu → Message.

**WRITE MESSAGE:** Use the buttons to write a message. Press the Options button to select the input method. Click Advanced to enter name or number of a contact. Click Save to save the message in the draft.

**Inbox:** To view received messages.

**DRAFTS:** To view the messages saved in draft form.

**Outbox:** For outgoing messages.

**MESSAGES SENT:** To view sent messages.

In these 4 submenus you can be selected using the Options button: View, Edit, Delete or Delete all messages.

**ADVANCED SETTINGS:** You can set various parameters of SMS. Profile Settings: To set the SMS center number.

**Common settings:** You can mark the delivery report option, to know that the SMS has been delivered. You can activate Reply path and save the sent message.

In memory status you can see the number of saved messages.

## CALL CENTER

**CALL HISTORY:** To access the missed calls, received and unregistered. You can view the call timers and set them to 0.

### **CALL SETTINGS**

- Call Waiting: Set call waiting.
- Call Forwarding: Set the diversion of calls to and forwarding conditions.
- Call barring: You can choose "all voice calls", "international voice calls", "international voice calls except to home", "All Calls", "Voice calls in roaming", "Cancel All" "Change password. Note: This feature depends on the network operator. Please ask the local network operator for details.
- Advanced configuration

Reject List: Enable/disable call waiting.

Redialing automatically: To activate/deactivate the automatic callback.

Notice of call time: Shows the duration of the call at the end, you can enable or disable it.

Answer mode: To select the button you respond or do it automatically.

### **FM RADIO**

Select FM Radio in the menu. Press the up / down buttons to change stations manually. Once I entered the FM Radio mode is activated the radio. Press the button 5 to turn it off again.

Use the buttons \* to lower the volume and # to turn up the volume.

Press the button OIPCIONES for:

- See station list. Add stations by pressing options again, you can add the frequency on the dial, name, etc.
- Set a default station.
- Perform automatic station search.
- Setup: Select if the radio is turned off or not to exit the radio mode. This feature will allow you to do other things on your phone while listening to the radio. You can also select whether the external speaker is disconnected.

### **MULTIMEDIA**

**NOTE:** For playback of multimedia files (photos, audio, video) you must create folders on the MicroSD card with the following name:

For Music: "My Music"

For photos: "Photos"

To Videos "Videos"

**AUDIO PLAYER:** Use the \* / # buttons to raise and lower the volume. Press 4/6 to the previous / next tracks and 5 function button to PLAY. You can choose different playback options.

**VIEWER:** You can play back the images stored on the memory card.

**VIDEO PLAYER:** You can play videos stored on the memory card.

### **SOUND RECORDER:**

Press Options to select new recording.

And press List to see the performed recordings.

## **SETTINGS**

User Profiles: Select and set the desired profile.

- Alert Type: Beep, Vibrate, or Sonar / Vibrate.
- Ring type: Repeat or only once.
- Timbre incoming call: You can select multiple rings or a bell saved in memory.
- Ring Volume: Select the volume.
- Keypad: Select the type of key tone
- Keypad Volume: Select the keypad tone volume
- Warning System: To turn the tone on

Silence mode: Comes default settings and leave quietly.

## **SETTING UP THE PHONE**

- Date and time: Set date and time.
- Language: Select the language.
- Input Methods: To select the type of writing.
- To set the functions of the shortcut buttons.
- Lock: Select the type of lock.
- Wallpaper: You can change the wallpaper through the photos stored on the memory card.
- Backlight: Adjust the brightness and lighting time.

## **SECURITY SETTINGS: Phone Security**

SIM Security: Select whether to activate enter the PIN code of the SIM when you turn on the phone. You can change the PIN code of the SIM.

Phone lock: Set a PIN code to unlock the phone, regardless of the SIM PIN code. Default to activate must enter 1122. Use the code to turn on or off this feature. Then set the desired code. When you turn on or turn off the phone prompts this code

## **ORGANIZER**

FUN GAMES: Select to enter the gaming mode.

FILE MANAGER: To view the stored files. You can see the elements and format the source. Use this to play pictures, audio and video.

SCHEDULE: Press Options to add or view events. You can delete past events. Select Jump to date to go to a specific date. Select Go to Today to return to the current date.

ALARM: To set different alarms. Use the 4/6 buttons to select on / off.

CALCULATOR: Calculator with basic functions.

SERVICES: Tools: Function depending on availability and the SIM card.

**BLUETOOTH:** To turn the Bluetooth function from the menu and select turn on Bluetooth.

Select Visibility to show or not to show the device.

Selecting my device and search for other devices to connect to.

Select one name to view / change the name of the terminal.

## **SOS**

Enter the SOS button menu 1. You can turn on or off depending on the SOS button.

**SMS SOS:** Set a message to be sent by pressing the SOS button.

**SOS NUMBER:** Set a number to be called by pressing the SOS button. I could set five emergency numbers.

**Alarm Sound:** Activate or deactivate the alarm sound for help.

**Low Battery:** Activate low battery warning

"Features can change without notice"

**BRIGMTON**  
surfing technology

IMPORTED  
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.  
CIF: A-41111881  
SANTA CLARA DE CUBA 12  
SEVILLA  
ESPAÑA

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

#### **ECM DIRECTIVES**

EN 60950-1:2006+A11:2009  
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

Description of apparatus:

Model BRIGMTON BTM-1

Phone



# BRIGMTON

surfing technology



[www.brigmton.eu](http://www.brigmton.eu)