



Рис. 1

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

### Безопасное включение.

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

### Безопасное вождение.

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

### Помехи.

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

### Выключайте телефон в больницах.

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводные

1

### Копирование.

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка SIM карты.

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг.

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот в соответствии с шаблоном.

### Установка батареи.

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

3

вместии с появившимся меню. Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз («9»/«10»), Вы можете регулировать громкость.

### Экстренные вызовы.

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

### Ответ на звонок.

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, для приема звонка нажмите кнопки «1» или «2».

### Отказ от звонка или завершение разговора.

Нажмите кнопку завершения разговора «4» для отказа от приема звонка или для завершения разговора.

5

Orlando  
BQM-2456

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.

### Выключайте телефон в самолетах.

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

### Выключайте телефон на авто-заправках.

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с авто-заправкой.

### Сервисное обслуживание.

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

### Аксессуары и батареи.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

### Влагозащищенность.

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

2

### Зарядка батареи.

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

### SD карта.

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

### USB кабель.

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как дополнительный диск.

## ВАШ ТЕЛЕФОН

### Сделать звонок.

Наберите телефонный номер и нажмите кнопку вызова «2» и выберите SIM карту, с которой хотите произвести звонок. Вы также можете совершить звонок, набрав номер и нажав кнопку «1». Далее действуете в соот-

4

### Назначение кнопок (см. рис. 1).

- 1 – Кнопка для совершения звонка с SIM1.
- 2 – Кнопка для приема звонков.
- 3 – Правая верхняя кнопка. Вызов функций, отображаемых в правом нижнем углу экрана.
- 4 – Кнопка для завершения звонка и выключения телефона.
- 5 – Кнопка «OK». Подтверждение.
- 6 – Кнопка «\*». Последовательное нажатие «\*» будет переключать последовательно «\*», «+», а в режиме набора SMS выводит таблицу дополнительных символов.
- 7 – Кнопка «#». Длительное нажатие «#» переключает профили. В режиме ввода SMS, «#» меняет способ ввода текста.
- 8 – Кнопка «0». При длительном нажатии включает / выключает фонарик.
- 9 – Кнопка «Вниз».
- 10 – Кнопка «Вверх».

6

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

### Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите левую верхнюю клавишу.

### Сообщения.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

тес. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку

- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Настройка вызовов.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.
- **Соединение.** Настройка доступа в интернет.

### Календарь.

Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия, назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

### Будильник.

Вы можете устанавливать сигнал, например, для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

- **Изображения.** В этом пункте меню Вы можете посмотреть фотографии, расположенные в телефоне и на карте памяти.
- **Мультимедиа.** В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как фотоаппарат, видеокамера, Аудио плеер, Видео плеер, диктофон. Вы можете так же посмотреть изображения.
- **Список файлов (файл-менеджер).** Войдя в это меню вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

### Способ ввода.

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#».

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Уход за аккумулятором.

- Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически прово-

- **Служба голосовой почты.** Вы можете настроить параметры голосовой почты для каждого провайдера, чьи SIM карты вы используете.

### Журналы вызовов.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

### Настройки.

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Профили.** В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находи-

### Фотоаппарат.

В этом пункте меню Вы можете сделать фотографии или снять видео с помощью встроенной фотокамеры.

### Органайзер.

- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.
- **Мировое время.** В этом пункте меню Вы можете найти города по всему миру и узнать текущее время в этом городе.
- **Электронная книга.** Вы можете читать сохраненные на карте электронные книги.
- **Фонарь.** Включение и отключение фонарика.
- **Секундомер с остановом.** Вы можете измерять отрезки времени.
- **Таймер.** Вы можете задать таймер для обратного отсчета времени.

### Дополнительные услуги.

Здесь Вы сможете войти в интернет, подключить Bluetooth и посмотреть доступные услуги Ваших провайдеров.

дить зарядку аккумулятора.

- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.
- Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

### Уход за мобильным телефоном.

- Берегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт	GSM 900/1800
Цветной дисплей LCD	диагональ 2,4 дюйма QVGA
Память	RAM 32 Мбайт + ROM 32 Мбайт
Поддерживаемые форматы	MP3, MP4
Дополнительные функции	калькулятор, календарь, FM-радио, будильник
Емкость батареи	1500 мАч
Язык	Multi-language
Размер телефона	120,5 x 51,0 x 14,0 мм

Мы в VK: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в ОК: <http://ok.ru/bqmobile>

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя [www.bq-mobile.com](http://www.bq-mobile.com)