

# Руководство пользователя.

## Мобильный телефон: IQM tesla



Внимательно ознакомьтесь с инструкциями  
перед использованием аппарата.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

### **Безопасное включение.**

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

### **Безопасное вождение.**

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

### **Помехи.**

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

### **Выключайте телефон в больницах.**

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводные устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.

### **Выключайте телефон в самолетах.**

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

### **Выключайте телефон на автозаправках.**

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с автозаправкой.

### **Сервисное обслуживание.**

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

### **Аксессуары и батареи.**

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

### **Влагостойкость.**

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

### **Копирование.**

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

### **Установка SIM карты.**

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг.

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот.

### **Установка батареи.**

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

### **Зарядка батареи.**

Подключите зарядное устройство к телефону. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

### **SD карта.**

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

### **USB кабель.**

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, а так же использовать свой телефон как дополнительный накопитель.

## **ВАШ ТЕЛЕФОН**

### **Сделать звонок.**

Наберите телефонный номер и нажмите кнопку вызова «5», в зависимости от SIM карты, с которой Вы хотите позвонить.

### **Экстренные вызовы.**

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

### **Ответ на звонок.**

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку приема звонка «5».

### **Отказ от звонка или завершение разговора.**

Нажмите кнопку завершения разговора «6» для отказа от приема звонка или для завершения разговора.

### **Описание устройства.**



- 1 – Разговорный динамик.
- 2 – Фронтальная камера.
- 3 – Левая функциональная клавиша, для вызова меню и для разблокировки телефона.
- 4 – Правая функциональная клавиша, используется для вызова меню контактов и выхода в предыдущие меню
- 5 – Клавиша вызова. Эта кнопка может использоваться для приема звонков
- 6 – Клавиша для завершения или отклонения звонка и выключения телефона.
- 7 – Клавиатура.
- 8 – Четырех позиционная навигационная клавиша с функцией подтверждения.
- 9 – Фонарик. Вспышка.
- 10 – Динамик громкоговорителя.
- 11 – Камера.

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

### Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные

### Журналы вызовов (Находится на главном экране).

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

### Интернет.

В этом пункте меню Вы можете с помощью встроенного браузера просматривать интернет сайты.

### FM-радио (находится на главном экране).

Прослушивайте FM станции с различными диапазонами в стерео.

### Сообщения.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

### Приложения.

- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.
- **BT.** Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.
- **Будильник.** Вы можете устанавливать сигнал, например, для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.
- **Фонарь.** Включение и отключение фонарика.
- **Календарь.** Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия, назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.
- **Диктофон.** Вы можете использовать диктофон для записи различных звуков.

### Настройки.

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Настройка вызовов.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.
- **Соединение.** Настройка доступа в интернет.

#### • Профили.

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

#### Список файлов (файл-менеджер).

Войдя в это меню, вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

#### Досуг.

В Вашем телефоне есть встроенная игра «Сокобан».

#### Фотоаппарат (находится на главном экране).

В этом пункте меню находится программа управления встроенным фотоаппаратом.

#### Аудио-плеер.

В этом пункте меню Вы можете найти аудио-плеер и с помощью него проигрывать сохраненные на SD карте мелодии.

#### BT (Bluetooth).

Вы можете использовать BT для передачи файлов или подключения аудио устройств.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Уход за аккумулятором.

Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.

Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

#### Уход за мобильным телефоном.

Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.

Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт сетей	GSM 900/1800
Цветной дисплей LCD	диагональ 2,8 дюйма VGA
Память	RAM 32 Мб + ROM 32 Мб (MicroSD до 32gb)
Поддерживаемые форматы	MP3, MP4
Камера	Основная: 0,1 Мп ; Фронтальная: 0,1
Емкость батареи	800 мАч
Язык	Multi-language
Размер телефона	135 x 58 x 11,4 мм