

TECNO

CAMON 12

User Manual

دليل المستخدم

የተጠቃሚ መመሪያ

Mobile Phone
Model: CC7

Hereby, TECNO MOBILE LIMITED
declares that this Mobile Phone is in compliance
with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU.

دليل المستخدم

طراز الهاتف: CC7

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TECNO MOBILE LIMITED بأن هذا الهاتف يمتثل للمتطلبات الأساسية والأحكام التوجيهية ذات الصلة 2014/53/الاتحاد الأوروبي.

ሞባይል ስልክ


ሞዴል: CC7

በቴክኖ ሞባይል ሊ.ሚ.ት.ድ የቀረበ

ይህ የሞባይል ስልክ መሰረታዊ መስፈርቶች እና ሌሎች አግባብነት

ያላቸው መምሪያ ደንቦች የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጣል

2014/53/EU



- 1. Front camera
- 2. Volume key
- 3. Power key

- 1. الكاميرا الأمامية
- 2. مفتاح مستوى الصوت
- 3. مفتاح التشغيل والإيقاف

- 1. የፊት ካሜራ
- 2. የድምጽ መጨመሪያ/መቀነሻ ቁልፍ
- 3. የኃይል ቁልፍ

1. Power off mobile.
2. Refer to the following picture for SIM / SD card installation.

1. قم بإيقاف تشغيل الهاتف
2. أدخل بطاقة SIM و بطاقة الذاكرة كما هو مبين في الصورة.

1. ሞባይሉን ያጥፉት
2. ሲ.ም/ኤስ.ዲ ካርድ ለማስገባት የሚከተለውን ምስል ይመልከቱ



Charging the phone

You can charge your device using a charger or by connecting it to the computer using a USB cable (comes with the phone).

1. Please remind the front and back of the plug.
2. Use only TECNO charger and cables. Other chargers or cables may damage the device. This will invalidate your phone warranty.



شحن الهاتف

يمكنك شحن جهازك باستخدام شاحن أو عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB (يتوفر مع الهاتف).

1. يُرجى التمييز بين وجه القابس وظهره.
2. استخدم فقط كابلات أو شاحن TECNO. قد تتسبب الشواحن أو الكابلات المختلفة في تلف الجهاز. وهذا من شأنه أن يُبطل ضمان هاتفك.



ስልክ ቻርጅ ማድረግ

መሳሪያዎን ቻርጅ በመጠቀም ወይም የዩኤስቢ ኬብል (ከስልኩ ጋር አብሮ የሚመጣ) ኮምፒውተር ላይ በማገናኘት ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ።

1. አባክዎ የመሰኪያውን የፊቱን እና የጀርባውን ያስታውሱ
2. የቴክኖ ቻርጅ እና ኬብሎችን ብቻ ይጠቀሙ። ሌሎች ቻርጅሮች ወይም ኬብሎች መሳሪያውን ሊያበላሹ ይችላሉ። ይህ የስልክዎን ዋስትና ዋጋ ያሳጣዋል።

