
TP101
TP102
J800
DC_JACK
TORCH2+
TORCH2-
TORCH1+
TORCH1-
BT
ANT1001
J701
VIB-
MOTO+
VIB+
SPK+
SPK-
U402
U500
U602
U404
X401
U101
U405
U406
U407
J804
X302
Q801
U1001
U1004
GND
VBAT
RX
TX
FM
SIM-1
SIM-2
ANT1002
J806
J805
D907
M901
MOTO+
J801
J807


REC−
REC+
SW4
−
REC
+
D2
R2
D3
R720
D1
R0
1
J702
24
D13
R9
D12
R10
R11
R14
22
1
J402
R5
D4
R6
D10
SW14
SW15
SW11
SW12
SW6
R903
D903
T908
T905
SW819
T903
R904
D904
SW13
SW10
SW814
SW16
SW824
SW5
SW2
SW3
SW17
D5
R4
D8
R8
D906
R906
R905
D905
SW7
SW8
SW9
SW1
C606
R601
C652
R645
R602
R603
T603
T604
R617
R618
SW812
SW813
R1
R7
D7
D9
R902
D902
SW816
SW817
C1006
R901
D901
SW818
R1020
R1021
C1016
C1022
C1023
U703
MIC
SW821
SW822
SW823
MIC+
MIC−