

TECNO

SPARK 4 Lite

User Manual

Hướng dẫn sử dụng

အသုံးပြုသူလက်စွဲ

คู่มือผู้ใช้

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើ

Mobile Phone
Model: BB4k

Hereby, TECNO MOBILE LIMITED
declares that this Mobile Phone is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of
Directive 2014/53/EU.

Điện thoại di động
Kiểu máy: BB4k

Theo đây, TECNO MOBILE LIMITED tuyên bố rằng Điện thoại di
động này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên
quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU.

ຜູ້ວິວັດ: ຊຸນ: ບີເບີ- BB4k
ໜັງສືຜູ້ວິວັດ: ຕາມກົດໝາຍສຸດທິ (TECNO MOBILE LIMITED) ຕາມ
ກົດໝາຍສຸດທິ ທີ່ກວດກາສຸດທິ 2014/53/ EU
ທີ່ ອົງການກວດກາ ທີ່ກວດກາ ທີ່ກວດກາ ທີ່ກວດກາ
ລະຫວ່າງການກວດກາ ທີ່ກວດກາ ທີ່ກວດກາ ທີ່ກວດກາ

โทรศัพท์มือถือ
รุ่น: BB4k

บริษัท TECNO MOBILE LIMITED
ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของของกฎระเบียบ 2014/53/EU

ទូរស័ព្ទដៃ
ម៉ូដែល: BB4k

ក្រុមហ៊ុន TECNO MOBILE LIMITED សូមប្រកាសថា ទូរស័ព្ទដៃនេះ
អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៃ
សេចក្តីបង្គាប់លេខ 2014/53/EU ។


Know your phone

Hiểu rõ điện
thoại của bạn

သင့်ဖုန်းကိုသိပါ

โทรศัพท์ของคุณ

ស្គាល់ពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក



1. Front camera
2. Volume key
3. Power key

1. ទុំត្រង់មុខ
2. ប៊ូតុងសំឡេង
3. ប៊ូតុងថាមពល

1. កាមេរ៉ាមុខ
2. ប៊ូតុងសំឡេង
3. ប៊ូតុងថាមពល

1. Máy ảnh trước
2. Phím âm lượng
3. Phím nguồn

1. កន្លែងថតរូប
2. ប៊ូតុង កម្រិតសំឡេង
3. ប៊ូតុង បើក/បិទ

SIM/SD card
installation

Lắp thẻ SIM/SD

SIM/SD កាត ដំឡើង

การติดตั้งการ์ด SIM/SD

ការដំឡើង SIM /SD កាត

1. Power off mobile.
2. Refer to the following picture for SIM / SD card installation.

1. Tắt nguồn điện thoại di động.
2. Tham khảo hình ảnh sau đây để biết cách lắp thẻ SIM / SD.

1. ដំឡើងកាត ០១០២០១០២
2. SIM/SD កាត ដំឡើងកាត ០១០២០១០២

1. ปิดเครื่อง
2. ดูที่ภาพต่อไปนี่สำหรับการติดตั้งการ์ด SIM/SD

1. បិទទូរស័ព្ទ។
2. សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមសម្រាប់ការដំឡើង SIM/SD កាត។



Charging the phone

You can charge your device using a charger or by connecting it to the computer using a USB cable (comes with the phone).

1. Please remind the front and back of the plug.
2. Use only TECNO charger and cables. Other chargers or cables may damage the device. This will invalidate your phone warranty.



Sạc điện thoại

Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc hoặc bằng cách kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB (đi cùng với điện thoại).

1. Vui lòng lưu ý mặt trước và mặt sau của giắc cắm.
2. Chỉ sử dụng bộ sạc và cáp của TECNO. Bộ sạc hoặc cáp khác có thể làm hỏng thiết bị. Điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành điện thoại của bạn.



ဘတ္တရီအားသွင်းခြင်း

သင့်ဖုန်းအား ဘတ္တရီအားသွင်းကြိုး သို့မဟုတ် USB ကေဘယ်ကြိုး (ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍) ကိုသုံး၍ ကွန်ပျူတာဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အားသွင်းနိုင်သည်။

1. ပလပ်ပေါက်၏ အရှေ့နှင့် အနောက်ဘက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
2. TECNO ဘတ္တရီအားသွင်းကြိုးနှင့် ကေဘယ်များကိုသာ သုံးပါ။ အခြားသော ဘတ္တရီအားသွင်းကြိုးများ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးများက သင့်ဖုန်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ၎င်းက သင့်ဖုန်း၏ အာမခံကို ပျက်ပြယ်စေလိမ့်မည်။



การชาร์จโทรศัพท์

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ที่ชาร์จ หรือโดยการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB (ให้มาพร้อมโทรศัพท์)

1. โปรดระมัดระวังเสียบสายให้ตรงด้านกับช่องเสียบ
2. ใช้เฉพาะที่ชาร์จและสายของ TECNO เท่านั้น ที่ชาร์จและสายจากที่อื่นอาจทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ หากกระทำดังกล่าวการรับประกันโทรศัพท์ของคุณจะสิ้นสุดลง



កាសញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទ

អ្នកអាចបញ្ចូលថ្មឧបករណ៍របស់អ្នក ដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម ឬដោយភ្ជាប់វាទៅកុំព្យូទ័រដោយប្រើខ្សែ USB (ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយទូរសព្ទ)។

1. សូមចាំរន្ធដោតខាងមុខ និងខាងក្រោយ។
2. ប្រើតែឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម និងខ្សែរបស់ TECNO ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម និងខ្សែផ្សេងទៀតអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ខូច។ ការធ្វើដូច្នោះនឹងធ្វើឲ្យការធានារ៉ាប់រងទូរសព្ទរបស់អ្នកអស់សុពលភាព។



Operating Frequency :

E-GSM900: 880-915MHz (TX),

925-960MHz (RX);

DCS1800: 1710-1785 MHz (TX),

1805-1880 MHz (RX);

WCDMA BAND I: 1920-1980 MHz (TX),

2110 -2170 MHz (RX);

WCDMA BAND VIII: 880-915MHz (TX),

925-960MHz (RX);

LTE BAND 1: 1920-1980 MHz (TX),

2110-2170 MHz (RX);

LTE BAND 3: 1710-1785 MHz (TX),

1805-1880 MHz (RX);

LTE BAND 8: 880-915 MHz (TX),925-960

MHz (RX);

LTE BAND 38:2570-2620 MHz(TX),

2570-2620 MHz(RX);

LTE BAND 40:2300-2400 MHz(TX),

2300-2400 MHz(RX);

BT: 2402 - 2480 MHz (TX/RX);

Wi-Fi: 2412-2472 MHz (TX/RX);

GPS:1.57542GHz

FM:87.5-108 MHz

Modulation mode :

GMSK, 8PSK (GSM)

BPSK, QPSK, 16-QAM (WCDMA)

QPSK, 16-QAM, 64-QAM (LTE)

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK (BT)

GFSK (BLE)

DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) for IEEE

802.11b

OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)

for IEEE 802.11g/n HT-20/HT-40 (WIFI)

BPSK (GPS)

FM

RF output power :

GSM900: 33dBm \pm 2dB

DCS1800: 30dBm \pm 2dB

WCDMA BAND I/VIII:

24dBm+1.7dB/-3.7dB

LTE BAND 1/3/8/38/40:

23dBm+2.7dB/-2.7dB

Bluetooth: 0-10dBm

WiFi: 14dBm+/-3dB

Specific Absorption Rate (SAR) Certification

**THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDE-
LINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES**

Body parts	Test value	Test distance	Limit
Head	0.640W/Kg 10g	0cm	2.0 W/Kg 10g
Body	0.502W/Kg 10g	0.5cm	2.0 W/Kg 10g

CAUTION:

1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0.
4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. EUT Temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$.
6. Adapter 1: CU-50AT
Input: AC 100-240V~50/60Hz 200mA
Output: DC 5V 1.0A
Adapter 2: CU-50ZT
Input: AC 100-240V~50/60Hz 200mA
Output: DC 5V 1.0A
Adapter 3: CU-52AT
Input: AC 100-240V~50/60Hz 200mA
Output: DC 5V 1.2A
7. The device complies with RF specifications when the device used at 5 mm from your body, and the holder must not be of metal composition.
8. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
9. Earphone and USB cable are shielded.



Figure 1 - Warning label (IEC 60417-6044)

TECNO